




# YAMAHA

## 標準整備工数表

[www.legends-yamaha-enduros.com](http://www.legends-yamaha-enduros.com)

2サイクル { スポーツ  
ト レール  
レ ジャー  
ビ ジネス } 編

RZ350/250	RD125	RZ50	RX50/RX80 RD50
			
DT125	MR50/80	GT50/80	QA50/QB50
			
LB III	V50/80	YB50/90	YB125
			

# ヤマハ標準整備工数表

まえがき

特約店、販売店の整備にあずきられる皆様に、適正な整備時間、工数を認識して戴き、お店での整備作業時間の指数として、又御客様に正しい整備料金の請求が出来る様に作成したものです。

## 1. ヤマハ標準整備工数表の構成

- 1) 作業項目：本表は使用頻度の高い作業を主に集録してありますので、万一本表に該当する作業がない場合は類似作業に準じて御使用下さい。
- 2) 車種分類：2サイクルスポーツ・トレール・レジャー・ビジネスに分類してあります。本表に記載されていない機種については類似傾向機種（機構排気量により）に準じます。
- 3) 工数：工数は、標準整備時間を計算しやすい様、十進法に換算して表示してあります。

## 2. 標準整備時間（工数の算定）

標準整備時間とはサービスマンとして整備教育を受けた作業者が当社発行のサービスマニュアル等に定める整備手順、要領及び工具、計器を使用して直接作業に要した時間を正味作業時間とし、これに余裕時間を加えたものです。

$$\text{標準時間} = \text{正味作業時間} \times (1 + \text{余裕率})$$

正味作業時間算定に於ける条件

- 1) 工場の認証基準で定められた設備を備え、作業に必要な部品、工具、計器類は全て揃っている事。
- 2) 作業者は、三級整備士の資格を有し、ヤマハ整備経験2年程度。
- 3) 作業にともなう点検、調整、確認の時間も含む。
- 4) 対象車両は標準車で1万km走行程度。

## 3. 用語の意味

交換……………部品の取替を指し、交換及び交換後の組立、調整確認完了までの全作業。  
清掃……………清掃及び清掃後の組立、調整確認完了までの全作業。  
O/H……………アッセンブリーを分解し、各構成部品の点検、修正取替、組立、調整、確認完了（オーバーホール）までの全作業。

## 4. 整備工数の算出

- 1) 単独作業の場合 本工数表より該当車種・作業項目より索引して料金を割出します。
- 2) 同時に二ヶ所以上の作業の場合
  - ① 同じ作業系統の場合最も時間のかかる作業の工数です。  
例) V50のシリンダーヘッド、シリンダー、コンロッド三点交換の場合。  
シリンダーヘッド交換……0.1    コンロッド交換……4.9    シリンダー交換……0.4  
工数は最も時間のかかったコンロッド交換の4.9です。
  - ② 全く別な作業系統の場合それぞれの工数を加算します。  
例) YB125のフリクションプレート交換とワイヤーハーネス交換の場合  
フリクションプレート交換……0.6    ワイヤーハーネス交換……0.8  
工数は  $0.6 + 0.8 = 1.4$  です。

## 5. 整備料金

整備料金 = 標準整備工数 (= 時間) × 整備単価

地域性や工場規模により時間当りの整備単価を設定し、御使用下さい。

## 6. 追加、割増料金の請求

- 1) 休日、夜間、出張等に行なう作業の場合割増料金と致します。
- 2) オプションパーツ（バンパー、サイドバッグ、フォグランプetc）の取付及び錆付、汚れ、その他作業に影響ある場合追加請求と致します。
- 3) 外注加工を要した場合の工賃（シリンダボーリング、クランク修正etc）追加請求と致します。
- 4) 整備車両運送にともなう手数料金追加請求と致します。
- 5) その他、本標準工数表に記載されていない、作業を実施の場合、所要時間に応じ請求致します。

調 整	1. エンジン	エンジン
	2. 車体・電装	車体・電装
エ ン ジ ン 関 係	1. シリンダーヘッド シリンダーケース	シリンダー
	2. ウォーターポンプ ラジエター	ラジエター
	3. クランク コンロッド・ピストン	クランク
	4. クラッチ・ミッション シフター	ミッション クラッチ
	5. キック	キック
	6. キャブレター エアクリーナ・リードバルブ	キャブ
	7. マフラー	マフラー
	8. オイルポンプ	オイルポンプ
	9. フライホイールマグネット ジェネレーター	フラマグ
車 体 関 係	10. フレーム メインスタンド	フレーム
	11. リヤアーム リヤクッション・フェンダー	リヤアーム フェンダー
	12. フロントフォーク	フロントフォーク
	13. ハンドル・ワイヤ	ハンドル
	14. ディスクブレーキ	ディスク ブレーキ
	15. フューエルタンク オイルタンク・シート	タンク
	16. フロントホイール	ホイール
電 装 関 係	17. リヤホイール	ホイール
	18. ヘッドランプ テールランプ	ランプ
	19. メーター フラッシャー	メーター
	20. ワイヤーハーネス 各スイッチ	スイッチ 関係
	21. リレー イグニッションコイル	コイル

www.legends-yamaha-enduro.com









作業 コードNo	作業項目	ス ポ ー ツ				ト レ ー ス	
		RZ350 RZ250	RD125	RZ50	RD50 RX50 RX80	DT125	MR800 MR100
2101	シリンダーヘッドガスケット(1ヶ)	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
2102	シリンダーヘッドガスケット(1台)	0.4	0.2				
2103	シリンダーヘッド	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
2106	タコメーターハウジング・ドリブンギヤ	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2111	シリンダーベースガスケット(1ヶ)	0.6	0.8	0.3	0.3	0.5	0.3
2112	シリンダーベースガスケット(2ヶ)	0.8	1.3				
2113	シリンダー (1ヶ)	0.6	0.8	0.4	0.4	0.5	0.4
2114	シリンダー (2ヶ)	0.8	1.3				
2151	シリンダーホールディングボルト(1ヶ)	0.7	0.9	0.5	0.5	0.6	0.5
2201	クランクケースAssy	7.5	6.6	5.0	4.8	5.4	4.8
2211	クランクケース左側		6.1	4.6	4.6	5.1	4.6
2215	クランクケース右側		5.7	4.3	4.3	4.9	4.3
2231	エンジンマウント	1.7		1.0		1.4	
2241	クランクケースカバー左側	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2242	クランクケースカバー左側後部						
2251	クランクケースカバー右側	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
2252	クランクケースカバー右側ガスケット	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
2253	クランクケースカバー左側ガスケット					0.2	
2261	ジェネレーターカバー(ガスケット含)	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1
2271	ブリーザーパイプ・ブリーザー	0.1	0.1			0.1	

1. シリンダーヘッド・シリンダー・ケース関係

レジャー				メイト・ビジネス						
GT50 GT80	QA50 (ポッケ)	QB50 (ホーゲル)	LB50IIIH (ホビイ)	V50 V80	YB50 YB90	YB125				
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
0.1										
0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5				
0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5				
0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6				
4.8	4.8	4.8	5.4	5.0	5.4	5.4				
4.6	4.6	4.6	5.1	4.7	5.1	5.1				
4.3	4.3	4.3	4.8	4.5	4.8	4.8				
			1.2	1.1						
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.8	0.6				
0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4				
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
					1.2	0.1				

- シリンダー
- ラジエター
- クランク
- ミッションクラッチ
- キック
- キャブ
- マフラー
- オイルポンプ
- フラマク
- フレーム
- リアアームフェンダー
- フロントフォーク
- ハンドル
- ディスクブレーキ
- タンク
- Fホール
- Rホール
- ランプ
- メーター
- スイッチ関係
- コイル









#### 4. クラッチ・ミッション・シフター関係

作 業 コードNo	作 業 項 目	ス ポ ー ツ				ト レ ー ル	
		RZ350 RZ250	RD125	RZ50	RD50 RX50 RX80	DT125	MR50 MR80
3001	クラッチAssy	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
3011	プライマリードリブンギヤ	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
3021	クラッチボス又は クラッチプレート(フリクションプレート含)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
3031	クラッチスプリング又はプッシュロッド	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3051	ローラーウエイト						
3071	クラッチプッシュレバー (プッシュスクリュウハウジング・ロッド含)	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3
3081	クラッチキャリア(1・2)						
3201	メインアクスル又はドライブアクスル ミッションギヤ	4.7	5.5	4.8	4.3	4.8	4.3
3221	メインアクスルサイドベアリング ドライブアクスルサイドベアリング又はプッシュ	4.5	5.5	4.8	4.3	4.8	4.3
3222	プッシュロッドオイルシール (メインアクスル部)	0.3	0.3	0.3	0.3		0.3
3225	ベアリングカバープレート		1.0	0.8	0.7	0.9	0.7
3281	ドライブプロケット・ {カラーディスタンス オイルシール含}	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
3301	シフトフォーク(ガイドバー含)(1台)	5.0	5.5	4.3	4.3	4.8	4.3
3302	シフトカム	5.0	5.5	4.3	4.3	4.8	4.3
3331	ストッパーレバーAssy(スプリング含)	1.0	0.7	0.7		0.7	
3341	チェンジシャフトAssy(スプリング含)	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
3342	チェンジシャフトオイルシール	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
3361	シフターロッド(ボールロック)						
3371	チェンジペダル	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3381	ストッパーカム	0.1	0.1		0.1		0.1
3391	シフトレバー(ダストシール含)						
3801	タコメータードライブギヤ	6.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4

#### 4. クラッチ・ミッション・シフター関係

レジャー				メイト・ビジネス					
GT50 GT80	QA50 (ポッケ)	QB50 (ホーゲル)	LB50IIIH (ホビイ)	V60 V60	YB50 YB90	YB125			
0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.6			
0.6	0.6	0.6	0.9	0.8	0.9	0.6			
0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.9	0.6			
0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.7	0.5			
			0.9	0.8	0.3	0.3			
0.3	0.3	0.3	0.3						
				0.7					
4.3	4.3	4.3	4.8	4.3	4.8	4.8			
4.3	4.3	4.3	4.8	3.9	4.4	4.8			
0.3	0.3	0.3	0.3		0.3	0.3			
0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.7	0.9			
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
4.3	4.3	4.3	4.8	4.3	4.8	4.8			
4.3	4.3	4.3	4.6	4.3	4.8	4.8			
			1.0	0.8	1.0	0.7			
0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9			
0.3									
				1.0					
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
0.1	0.1	0.1				0.1			
				0.2					
0.4									

ミッション  
クラッチ

キック

キャブ

マフラー

オイルポンプ

フラマゲ

フレーム

リヤアーム  
フェンダー

フロントフォーク

ハンドル

ディスク  
ブレーキ

タンク

Fホイール

Rホイール

ランプ

メーター

スイッチ  
関係

コイル











7. マフラー関係

レジャー				メイト・ビジネス								
GT50	QA50 (ボッケ)	QB50 (ホーゲル)	LB50IIIH (ホビイ)	V50	YB50	YB125						
GT80				V80	YB90							
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						
0.1	0.1	0.1	0.1									
0.2			0.2		0.2	0.2						
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						
0.1			0.1	0.1	0.1	0.1						
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

www.legends-yamaha-enduros.com

- マフラー
- オイルポンプ
- フラマグ
- フレーム
- リヤアーム  
フェンダー
- フロントフォーク
- ハンドル
- ディスク  
ブレーキ
- タンク
- Fホイール
- Rホイール
- ランプ
- メーター
- スイッチ  
関係
- コイル



8. オイルポンプ関係

レジャー				メイト・ビジネス								
GT50	QA50 (ボック)	QB50 (ホーザル)	LR100HH (ホビイ)	V50	YB50	YB125						
GT80				V80	YB80							
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						
0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5						
			0.5	0.4								
0.5	0.5	0.5	0.6		0.6	0.5						
0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1						
0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2						
0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2						

[www.legends-yamaha-enduros.com](http://www.legends-yamaha-enduros.com)

オイルポンプ

フラマク

フレーム

リヤアーム  
フューンダー

アキシフューンダー

ハンドル

ディスク  
ブレーキ

タンク

Fホイール

Rホイール

ランプ

メーター

スイッチ  
類

ユイ





# 10. フレーム・メインスタンド関係

作業 コードNo.	作業項目	ス ポ ー ツ				ト レ ー ル	
		RZ350 RZ250	RD125	RZ50	RD50 RX50 RX80	DT125	MR50 MR80
6001	フレームコンプリート	7.5	6.8	5.5	5.5	0.0	5.5
6021	エンジンブラケット又はプロテクター		0.2			0.2	
6101	ボックスコンプリート		0.2			0.2	
6131	サイドカバー左側	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6141	サイドカバー右側	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6143	ヘルメットホルダー					0.1	
6151	サイドカバー(1)						
6201	メインスタンド又はシャフト	0.6	0.5		0.5		
6202	メインスタンドスプリング	0.2	0.2		0.2		
6221	サイドスタンド	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
6222	サイドスタンドスプリング	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1
6231	ブレーキペダル又はシャフト	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4
6232	ブレーキロッド	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
6241	フットレスト(ブラケット含)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6242	フットレストカバー	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6245	フットレストブラケット	0.4					
6251	リヤフットレスト	0.1	0.1			0.1	
6261	レッグシールド						

10. フレーム・メインスタンド関係

レジャー				メイト・ビジネス						
GT50 GT80	QA50 (ボッケ)	QB50 (ホーケル)	LB50IIIH (ボビイ)	V50 V80	YB50 YB90	YB125				
5.5	5.5	5.5	6.8	6.5	6.5	6.0				
0.2			0.1			0.2				
0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1				
0.1	0.1	0.1		0.1						
			0.1							
			0.3	0.5	0.5	0.5				
			0.2	0.3	0.3	0.2				
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2				
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
					0.3	0.4				
0.1				0.1	0.1	0.1				
				0.1		0.3				









### 13. ハンドル・ワイヤ関係

作業 コードNo	作業項目	ス ポ ー ツ				ト レ ー ル	
		RZ350 RZ250	RD125	RZ50	RD50 RX50 RX80	DT125	MR50 MR80
7101	ハンドルクラウン・ハンドルブラケット	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
7105	ハンドルアッパーホルダー		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
7106	ハンドルアンダーホルダー		0.3	0.3	0.2		
7111	アンダーブラケット	2.0	1.5	1.3	1.3	1.5	1.3
7131	ステアリングホールレース(ボール含)(1台)	2.2	1.6	1.4	1.4	1.6	1.4
7141	ステアリングロック		0.1		0.1	0.1	0.1
7201	ハンドル	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
7202	ハンドル左側						
7203	ハンドル右側						
7211	レバーホルダーAssy左側	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
7212	レバーホルダーAssy右側				0.4	0.3	0.4
7213	レバー右又は左(ブーツ・アジャストスクリュー含)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
7221	ハンドルスイッチ左側	0.2	0.2		0.2	0.2	
7222	ハンドルスイッチ右側	0.2	0.2			0.2	
7231	ガイドチューブ(グリップゴム含)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7241	ハンドルグリップゴム左側	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
7251	スロットルワイヤー(1)		0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
7252	スロットルワイヤー(2)又は ワイヤーシリンダー		0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
7253	クラッチワイヤー	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
7254	フロントブレーキワイヤー					0.2	0.2
7255	スタータワイヤ						
7256	オイルポンプワイヤー		0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
7258	フロントパネル						
7262	スロットルアンドポンプワイヤーAssy	1.0					

13. ハンドル・ワイヤ関係

レ ジ ャ ー				メイト・ビジネス					
GT50	QA50	QB50	LB50MH	V50	YB50				
GT80	(ポッケ)	(ホーゲル)	(ホビイ)	V80	YB90	YB125			
0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4			
0.1			0.1		0.1	0.1			
0.2	0.3	0.3			0.2				
1.3	1.3	1.3	1.3		1.5	1.5			
1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4			
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
0.5			0.5	0.7	0.5	0.5			
	0.3	0.3							
	0.3	0.3							
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5			
0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4			
0.3	0.3	0.3	0.2		0.3	0.3			
0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2			
				0.3	0.3	0.2			
0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4			
				0.1					

ハンドル  
 ディスク  
 ブレーキ  
 タンク  
 Fホイール  
 Rホイール  
 ランプ  
 メーター  
 スイッチ  
 関係  
 コイル





# 15. フューエルタンク・オイルタンク・シート関係

作業 コードNo	作業項目	ス ポ ー ツ				ト レ ー ル	
		RZ950 RZ250	RD125	RZ50	RD50 RX50 RX80	DT125	MR50 MR80
7401	フューエルタンクコンプリート	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7421	フューエルタンクキャップ	0.1	0.1	0.1			
7423	フューエルメーター						
7441	フューエルコック (1ヶ)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7442	フューエルコック (2ヶ)						
7443	フューエルコックインナーパーツ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7451	フューエルパイプ (1台)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
7501	オイルタンク	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
7511	プレートブリッジ						
7512	オイルタンクレベルゲージ						
7513	オイルタンクロックAssy						
7601	シートAssy(ブラケット含)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
7602	シートロック又はヘルメットホルダー	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1
7603	フロントキャリア						
7604	リヤキャリア						
7605	シートステイ						
7606	テールカバー	0.2	0.2	0.2	0.2		
7607	シートハンドル	0.1		0.1	0.2		

www.legends-yamaha-enduros.com





16. フロントホイール関係

Q450 (ボク)	Q450 (ボク)	L1350/HH (ボク)	メイト・ピッチ					
			V50 V80	YB50 YB80	YB125			
2.5		0.8	2.5	2.5	2.5			
	0.4	0.4						
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6		
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
	0.3	0.3						
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3		
0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4		
0.9	0.4	0.4	0.6	0.9	0.9	0.9		

Fホイール  
Rホイール  
ランプ  
メーカー  
スイッチ  
関係  
ホイール

# 17. リヤホイール関係

作業 コードNo	作業項目	ス ポ ー ツ				ト レ ー ル	
		RZ250 RZ250	RD125	RZ50	RD50 RX50 RX80	DT125	MR50 MR80
7801	リヤハブ・スポーク・リム		2.4		2.1	2.2	2.1
7802	リヤキャストイングホイール	1.5		1.5	1.5		
7803	リヤパネルハブ						
7811	リヤホイールベアリング <small>「スベーサ」 「オイルシール含」</small>	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
7831	リヤブレーキシュープレート又は カムシャフト	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5
7832	リヤブレーキシュー又はスプリング	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
7833	リング						
7835	リヤホイールシャフト	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
7841	テンションバー又は プレートストッパトルク	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2
7851	リヤタイヤ(チューブ含)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7871	リヤスプロケットホイールギヤ	0.8	0.8	0.5	0.5	0.7	0.5
7872	リヤハブダンパー	0.8	0.7	0.4			
7873	リヤハブクラッチ	0.9	0.9	0.6			
7875	チェーンブラー (1台)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
7877	ブレーキカムシャフトレバー (フロント又はリヤ)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	ドライブチェーン駒づめ	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
	ドライブチェーン・フロントスプロケットギヤ	1.1	1.1	0.8	0.8	1.0	0.8

17. リヤホイール関係

レジャ				メイト・ビジネス		
GT50 GT80	QA50 (ホッケ)	QB50 (ホーゲル)	LB50HH (ホビイ)	V50 V80	YB50 YB90	YB125
2.1			1.0	2.6	2.6	2.6
	0.5	0.5				
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
	0.4	0.4				
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.0	0.5	0.5	0.8	1.0	1.0	1.0
0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
			0.4	0.4	0.4	0.4
			0.6	0.8	0.8	0.8
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0

Rホイール

ランプ

メーター

スイングアーム

コイ











20. ワイヤーハーネス・各スイッチ関係

ジ ャ ー				メイト・ビジネス					
GT50	QA50 (ボック)	QB50 (ホーゲル)	LB50IIIH (ホビイ)	V50 V80	YB50 YB90	YB125			
0.5	0.5	0.5	0.8	0.6	1.0	0.8			
				0.3					
				0.1		0.1			
				0.1		0.1			
				0.2		0.4			
0.3	0.2	0.2		0.1					
			0.1		0.4				
0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2			
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.9	0.2			
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
						0.3			
				0.1	0.1				



21. リレー・イグニッションコイル関係

レジャー				メイト・ビジネス						
GT50 GT80	QA50 (ポッケ)	QB50 (ホーダ)	LB50MH (ホビイ)	V50 V80	YB50 YB90	YB125	V50T V80T V90T			
0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1			
				0.2	0.2	0.2	0.2			
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3			
				0.3		0.3				
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
	0.1	0.1					0.1			
	0.1	0.1					0.1			

www.legends-guns&ammo.com

[www.legends-yamaha-enduros.com](http://www.legends-yamaha-enduros.com)



**ヤマハ発動機株式会社**

営業部営業技術課

発行 81年9月

不許複製